

J.A. Schlüter Söhne IVGmbH
 Artikel Nr. 32 1000 32 0700
 für Airtronic D2/D4/D5-Heizungen
 von Eberspächer

**801 Serie Digitaler Temperaturregler
 Bedienungsanleitung**

Bedienoberfläche




**Artikel Nr. 32 1000 32 0700
 Regler mit Diagnosefunktion**

Bedienungsanleitung


Der 801-Regler erlaubt manuelle Bedienung bei digitaler Regelung ihrer Airtronic Heizung.

Anschalten der Heizung (manuell)

Mit der Taste  starten Sie das Heizgerät; im Display erscheint „ON“. (Dauerbetrieb)

Die grüne LED leuchtet und das Display zeigt die Raumtemperatur an.
 Bereich der Temperatur in der Display-Anzeige von -9° C bis +59° C.




Diagnoseanzeige

Beim Einschalten des Heizgerätes die  Taste gedrückt halten bis im Display die Anzeige „dA“ erscheint. Die blaue LED leuchtet kurz auf. Taste freigeben. Die blaue LED flackert während des Datentransfers. Das Display zeigt „FO“ gefolgt vom Fehlercode. Die Anzeige scrollt automatisch weiter, wenn mehrere Fehler (bis max. 5) gespeichert sind.


Typische Fehlercodes

- 10 = Überspannung – Batterieladesystem prüfen
- 11 = Unterspannung – Batteriespannung prüfen
- 12 = Überhitzung – Heizluftleitungen auf Verdämmungen prüfen
- 52 = Sicherheitszeitüberschr. – Brennstoffversorgung prüfen

Bei anderen Fehlercodes fragen Sie bitte Ihren Eberspächer-Händler.



Drücke die  und  Taste gleichzeitig, um den Fehlerspeicher zu löschen; im Display erscheint „EE“. Um den Diagnosemodus zu verlassen, drücken Sie die  Taste kurz.

Ausschalten der Heizung

Das Heizgerät kann jederzeit durch drücken der  Taste ausgeschaltet werden.

Der 3-minütige Nachlauf (Gebälse) wird dadurch gestartet.
 (Mit dem Trennen der Batterie bitte bis zum Ende des Nachlaufs warten.)


Temperatureinstellung


Drücken der  oder  Taste ändert die Temperatureinstellung wie auf dem Display angezeigt. Dies kann während des Betriebes jederzeit gemacht werden. Der zuletzt eingestellte Wert bleibt nach dem Ausschalten gespeichert.

Nach dem Loslassen der Pfeiltasten zeigt das Display wieder die aktuelle Raumtemperatur.

Der Regelbereich bewegt sich zwischen 5°C und 32°C.

Lüftung

Um den Lüftungsmodus zu aktivieren, die  Taste drücken und gedrückt halten, bis die blaue LED leuchtet und das Display das „Lüften“-Symbol zeigt.

Um den Lüftungsmodus zu beenden, drücken sie kurz die  Taste. Die blaue LED erlischt und das Display zeigt wieder die Raumtemperatur an.

Technische Daten

Abmessungen	65 (L) x 55 (H) x 17 (B)
Gewicht	60 Gramm
Temperaturbereich	5° C bis 32° C
Heizgerät Schaltausgang	1 Amp
Volt	12 / 24 V
Umgebungstemperatur	-30° C bis +85° C